

AT08

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o AT08](#)

Informações sobre o AT08

IP/DNS: dns.smartgps.com.br

Porta: 5023 - Para mais informações, clique [aqui](#)

Tipo de equipamento: Básico

Grupo de sensores: J16 / AT08 / G109 / ONEBLOCK 4G

Configuração inicial:

Comando para conexão do rastreador com a plataforma

AS1107*269#1,dns.smartgps.com.br,5023,0#

Configurar APN

AS1234*269#3,apn,usuario,senha,#

Configurar o fuso horario

AS1234TIME:+0#

Configurar tempo de transmissão

AS1234*269#7,30,3600,z,#

“ Tempo definido em segundo, no exemplo acima:

30 segundos com a ignição ligada

3600 segundos com a ignição desligada

Demais comandos:

Bloquear veiculo

AS1234*269#O1,1#

Desbloquear veiculo

AS1234*269#O1,0#

Atualizar Hodômetro

AS1234MILEAGE:X#

“ Substituir o X pela quilometragem do veiculo

Reiniciar o equipamento

AS1234*269#B#

Restaurar as configurações de fábrica

AS1234*269#F#

Verificar o status da conexão

AS1234*269#C#

Esquema da instalação:



No.	Color	Describe
1	Red	Power(+)
2	Black	GND
3	White	ACC
4	Yellow	OUTPUT(Immobilize)
5	Brown	AD(0-5V) for weight sensor
6	Blue	SOS(DEF-)



Manual do equipamento