

# Informações sobre o AT08

**IP/DNS:** dns.smartgps.com.br

**Porta:** 5023 - Para mais informações, clique [aqui](#)

**Tipo de equipamento:** Básico

**Grupo de sensores:** J16 / AT08 / G109 / ONEBLOCK 4G

---

## Configuração inicial:

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma

AS1107\*269#1,dns.smartgps.com.br,5023,0#

### Configurar APN

AS1234\*269#3,apn,usuario,senha,#

### Configurar o fuso horario

AS1234TIME:+0#

### Configurar tempo de transmissão

AS1234\*269#7,30,3600,z,#

“ Tempo definido em segundo, no exemplo acima:

30 segundos com a ignição ligada

3600 segundos com a ignição desligada

---

## Demais comandos:

### Bloquear veiculo

AS1234\*269#O1,1#

**Desbloquear veículo**

AS1234\*269#O1,0#

**Atualizar Hodômetro**

AS1234MILEAGE:X#

“ Substituir o X pela quilometragem do veículo

**Reiniciar o equipamento**

AS1234\*269#B#

**Restaurar as configurações de fábrica**

AS1234\*269#F#

**Verificar o status da conexão**

AS1234\*269#C#

---

**Esquema da instalação:**



| No. | Color  | Describe                   |
|-----|--------|----------------------------|
| 1   | Red    | Power(+)                   |
| 2   | Black  | GND                        |
| 3   | White  | ACC                        |
| 4   | Yellow | OUTPUT(Immobilize)         |
| 5   | Brown  | AD(0-5V) for weight sensor |
| 6   | Blue   | SOS(DEF-)                  |



## Manual do equipamento

Revision #18

Created 11 October 2023 12:07:49 by Smartgps

Updated 2 September 2024 12:45:55 by Smartgps