

Informações sobre o AT08

Porta: 5023 / 6023

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

AS1107*269#1,ese.mine.nu,5023,0#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

AS1107*269#1,dns.mine.nu,6023,0#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

AS1107*269#1,sc.mine.nu,5023,0#

Configurar APN

AS1234*269#3,apn,usuario,senha,#

Configurar o fuso horario

AS1234TIME:+0#

Configurar tempo de transmissão

AS1234*269#7,30,3600,z,#



Tempo definido em segundo, no exemplo acima:

30 segundos com a ignição ligada

3600 segundos com a ignição desligada

Demais comandos:

Bloquear veículo

AS1234*269#O1,1#

Desbloquear veículo

AS1234*269#O1,0#

Atualizar Hodômetro

AS1234MILEAGE:X#

🔧 Substituir o X pela quilometragem do veículo

Reiniciar o equipamento

AS1234*269#B#

Restaurar as configurações de fábrica

AS1234*269#F#

Verificar o status da conexão

AS1234*269#C#

Esquema da instalação:



No.	Color	Describe
1	Red	Power(+)
2	Black	GND
3	White	ACC
4	Yellow	OUTPUT(Immobilize)
5	Brown	AD(0-5V) for weight sensor
6	Blue	SOS(DEF-)



Manual do equipamento

Revision #21

Created 11 October 2023 12:07:49 by Smartgps

Updated 22 January 2025 11:44:15 by Smartgps