

Informações sobre o BMS-1

IP/DNS: dns.smartgps.com.br

Porta: 5023 - Para mais informações, clique [aqui](#)

Tipo de equipamento: Básico

Grupo de sensores: EV02 / BMS

Configuração inicial:

Configurar o fuso horario

GMT,W,0,0#

Configurar APN

APN,apn,usuario,senha#

Habilitar transmissão GPRS

GPRSON,1#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma

SERVER,1,dns.smartgps.com.br,5023,0#

Configurar tempo de transmissão

TIMER,30,7200#

“ No exemplo acima o equipamento está com um tempo de transmissão de 30 segundos com a ignição ligada e 7200 segundos (2 horas) com a ignição desligada

Demais comandos:

Bloquear veículo

RELAY,1#

Desbloquear veículo

RELAY,0#

Verificar as informações do rastreador

PARAM#

Verificar a configuração do GPRS

GPRSSET#

Ver a localização, via link do Google Maps

“ Para essa ação existem 2 comandos possíveis, sendo eles:

URL#

WHERE#

Reiniciar o equipamento

RESET#

Restaurar as configurações de fábrica

FACTORY#

Revision #29

Created 5 September 2023 11:08:12 by Smartgps

Updated 2 September 2024 12:45:43 by Smartgps