

# Informações sobre o BMS-1

**Porta:** 5023 / 6023

**Tipo de equipamento:** Básico

---

## Configuração inicial:

### Configurar o fuso horario

GMT,W,0,0#

### Configurar APN

APN,apn,usuario,senha#

### Habilitar transmissão GPRS

GPRSON,1#

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

SERVER,1,ese.mine.nu,5023,0#

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

SERVER,1,dns.mine.nu,6023,0#

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

SERVER,1,sc.mine.nu,5023,0#

## Configurar tempo de transmissão

TIMER,30,7200#

“ No exemplo acima o equipamento está com um tempo de transmissão de 30 segundos com a ignição ligada e 7200 segundos (2 horas) com a ignição desligada

### Demais comandos:

#### Bloquear veículo

RELAY,1#

#### Desbloquear veículo

RELAY,0#

#### Verificar as informações do rastreador

PARAM#

#### Verificar a configuração do GPRS

GPRSSET#

#### Ver a localização, via link do Google Maps

“ Para essa ação existem 2 comandos possíveis, sendo eles:

URL#

WHERE#

#### Reiniciar o equipamento

RESET#

#### Restaurar as configurações de fábrica

FACTORY#

---

Revision #31

Created 5 September 2023 11:08:12 by Smartgps

Updated 22 January 2025 11:44:29 by Smartgps