

informações sobre o EE04

Porta: 5023 / 6023

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Configurar APN

APN,123456,apn,usuario,senha

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

IP,123456,ese.mine.nu,5023

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

IP,123456,dns.mine.nu,6023

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

IP,123456,sc.mine.nu,5023

Reiniciar o equipamento

reset,123456

Demais comandos:

Desligar os leds do equipamento

enled,123456,0

⚠ Cuidado para não confundir o dispositivo com defeito após enviar o comando para desligar os LEDs.

ligar os leds do equipamento

enled,123456,1

Restaurar as configurações de fábrica

restore,123456

Consultar posição em LBS

loc,123456

Consultar posição GPS

pos,123456

Consultar posição GPS via SMS (retorna latitude e longitude)

where,123456

Consultar posição GPS via SMS (retorna latitude e longitude e link do Google)

url,123456

Consulta status do equipamento (GMS, GPS, BAT, ACC, ETC)

status,123456

Redefinir o consumo de bateria

autofly,123456,1

Bloquear veiculo com Segurança

relay,123456,1

Bloquear veiculo imediatamente

relay,123456,2

Desbloquear veiculo

relay,123456,0

Revision #12
Created 13 March 2024 20:16:30 by Smartgps
Updated 27 January 2025 13:18:47 by Smartgps