

# informações sobre o EE04

**Porta:** 5023 / 6023

**Tipo de equipamento:** Básico

---

## Configuração inicial:

### Configurar APN

APN,123456,apn,usuario,senha

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

IP,123456,ese.mine.nu,5023

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

IP,123456,dns.mine.nu,6023

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

IP,123456,sc.mine.nu,5023

### Reiniciar o equipamento

reset,123456

---

## Demais comandos:

## **Desligar os leds do equipamento**

enled,123456,0

“ Cuidado para não confundir o dispositivo com defeito após enviar o comando para desligar os LEDs.

## **ligar os leds do equipamento**

enled,123456,1

## **Restaurar as configurações de fábrica**

restore,123456

## **Consultar posição em LBS**

loc,123456

## **Consultar posição GPS**

pos,123456

## **Consultar posição GPS via SMS (retorna latitude e longitude)**

where,123456

## **Consultar posição GPS via SMS (retorna latitude e longitude e link do Google)**

url,123456

## **Consulta status do equipamento (GMS, GPS, BAT, ACC, ETC)**

status,123456

## **Redefinir o consumo de bateria**

autofly,123456,1

## **Bloquear veiculo com Segurança**

relay,123456,1

## **Bloquear vehiculo inmediatamente**

relay,123456,2

## **Desbloquear vehiculo**

relay,123456,0

---

Revision #12

Created 13 March 2024 20:16:30 by Smartgps

Updated 27 January 2025 13:18:47 by Smartgps