

# informações sobre o EV02

**Porta:** 4998

**Tipo de equipamento:** Básico

---

## Configuração inicial:

### Configurar o fuso horario

GMT,W,0,0#

### Configurar APN

APN,apn,usuario,senha#

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

SERVER,1,ese.mine.nu,4998,0#

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

SERVER,1,dns.mine.nu,4998,0#

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

SERVER,1,sc.mine.nu,4998,0#

### Configurar tempo de transmissão

TIMER,30,3600#

## Configurar HBT (em minutos)

HBT,1,60#

---

## Demais comandos:

### Ajuste de ângulo

ANGLEREP,ON,30,2#

### Ativar o receptor de satélite com o veículo parado

STA\_SENDGPS,1#

### Desativar o receptor de satélite com o veículo parado

STA\_SENDGPS,0#

### Consulta configuração GPS

STA\_SENDGPS#

### Força o equipamento a enviar posições durante 5 minutos

LJDW


### Reiniciar o equipamento

RESET#

### Restaurar as configurações de fábrica

FACTORY#

---



Status	Significado
● Vermelho	Positivo(9-90V)
● Preto	Negativo
● Laranja	Linha Acc pós chave
● Amarelo	Saída Bloqueio



## Manual do equipamento

---

Revision #16

Created 14 September 2023 15:35:14 by Smartgps

Updated 22 January 2025 11:48:49 by Smartgps