

GT02A

- [Informações sobre o GT02A](#)

Informações sobre o GT02A

Porta: 6002 - Para mais informações, clique [aqui](#)

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Comando para iniciar configuração e restaurar configuração de fábrica

begin123456

Configurar APN

apn123456 apn usuario senha

Configurar tempo de transmissão

ITV123456 30 7200

Ativar GPS do rastreador

ALLGPS123456 1

Ajustar ângulo do equipamento

ANGLE123456 030

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

adminip123456 ese.mine.nu 6002

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

adminip123456 dns.mine.nu 6002

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

adminip123456 sc.mine.nu 6002