

# GT02D

- [Informações sobre o GT02D](#)

# Informações sobre o GT02D

**Porta:** 5023 / 6023

**Tipo de equipamento:** Básico

---

## Configuração inicial:

**Comando para iniciar configuração e restaurar configuração de fábrica**

begin123456

**Configurar APN**

apn123456 apn usuario senha

**Configurar tempo de transmissão**

ITV123456 30 7200

**Ativar GPS do rastreador**

ALLGPS123456 1

**Ajustar ângulo do equipamento**

ANGLE123456 030

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

**Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL**

adminip123456 ese.mine.nu 5023

## Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

adminip123456 dns.mine.nu 6023

## Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

adminip123456 sc.mine.nu 5023



**Manual do equipamento**