

GT02-GT02A-GT02D

☐ Tecnologia - 2G

- [GT02](#)
 - [Informações sobre o GT02](#)
- [GT02A](#)
 - [Informações sobre o GT02A](#)
- [GT02D](#)
 - [Informações sobre o GT02D](#)

GT02

Informações sobre o GT02

IP/DNS: dns.smartgps.com.br

Porta: 5022 - **Para mais informações, clique [aqui](#)**

Tipo de equipamento: Básico

Grupo de sensores:

Configuração inicial:

Comando para iniciar configuração e restaurar configuração de fábrica

begin123456

Configurar APN

apn123456 apn usuario senha

Configurar tempo de transmissão

ITV123456 30 7200

Ativar GPS do rastreador

ALLGPS123456 1

Ajustar ângulo do equipamento

ANGLE123456 030

Comando para conexão do rastreador com a plataforma

adminip123456 dns.smartgps.com.br 5013

GT02A

Informações sobre o GT02A

IP/DNS: dns.smartgps.com.br

Porta: 5002 - **Para mais informações, clique [aqui](#)**

Tipo de equipamento: Básico

Grupo de sensores:

Configuração inicial:

Comando para iniciar configuração e restaurar configuração de fábrica

begin123456

Configurar APN

apn123456 apn usuario senha

Configurar tempo de transmissão

ITV123456 30 7200

Ativar GPS do rastreador

ALLGPS123456 1

Ajustar ângulo do equipamento

ANGLE123456 030

Comando para conexão do rastreador com a plataforma

adminip123456 dns.smartgps.com.br 5013

GT02D

Informações sobre o GT02D

IP/DNS: dns.smartgps.com.br

Porta: 5023 - **Para mais informações, clique [aqui](#)**

Tipo de equipamento: Básico

Grupo de sensores:

Configuração inicial:

Comando para iniciar configuração e restaurar configuração de fábrica

begin123456

Configurar APN

apn123456 apn usuario senha

Configurar tempo de transmissão

ITV123456 30 7200

Ativar GPS do rastreador

ALLGPS123456 1

Ajustar ângulo do equipamento

ANGLE123456 030

Comando para conexão do rastreador com a plataforma

adminip123456 dns.smartgps.com.br 5013



Manual do equipamento