

GT02-GT02A-GT02D

☐ Tecnologia - 2G

- [GT02](#)
 - [Informações sobre o GT02](#)
- [GT02A](#)
 - [Informações sobre o GT02A](#)
- [GT02D](#)
 - [Informações sobre o GT02D](#)

GT02

Informações sobre o GT02

Porta: 6013

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Comando para iniciar configuração e restaurar configuração de fábrica

begin123456

Configurar APN

apn123456 apn usuario senha

Configurar tempo de transmissão

ITV123456 30 7200

Ativar GPS do rastreador

ALLGPS123456 1

Ajustar ângulo do equipamento

ANGLE123456 030

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

adminip123456 ese.mine.nu 6013

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

adminip123456 dns.mine.nu 6013

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

adminip123456 sc.mine.nu 6013

GT02A

Informações sobre o GT02A

Porta: 6002 - Para mais informações, clique [aqui](#)

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Comando para iniciar configuração e restaurar configuração de fábrica

begin123456

Configurar APN

apn123456 apn usuario senha

Configurar tempo de transmissão

ITV123456 30 7200

Ativar GPS do rastreador

ALLGPS123456 1

Ajustar ângulo do equipamento

ANGLE123456 030

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

adminip123456 ese.mine.nu 6002

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

adminip123456 dns.mine.nu 6002

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

adminip123456 sc.mine.nu 6002

GT02D

Informações sobre o GT02D

Porta: 5023 / 6023

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Comando para iniciar configuração e restaurar configuração de fábrica

begin123456

Configurar APN

apn123456 apn usuario senha

Configurar tempo de transmissão

ITV123456 30 7200

Ativar GPS do rastreador

ALLGPS123456 1

Ajustar ângulo do equipamento

ANGLE123456 030

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

adminip123456 ese.mine.nu 5023

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

adminip123456 dns.mine.nu 6023

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

adminip123456 sc.mine.nu 5023



Manual do equipamento