

# Informações sobre o GT02D

**Porta:** 5023 / 6023

**Tipo de equipamento:** Básico

---

## Configuração inicial:

### Comando para iniciar configuração e restaurar configuração de fábrica

begin123456

### Configurar APN

apn123456 apn usuario senha

### Configurar tempo de transmissão

ITV123456 30 7200

### Ativar GPS do rastreador

ALLGPS123456 1

### Ajustar ângulo do equipamento

ANGLE123456 030

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

adminip123456 ese.mine.nu 5023

## Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

adminip123456 dns.mine.nu 6023

## Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

adminip123456 sc.mine.nu 5023



### Manual do equipamento

---

Revision #16

Created 4 September 2023 11:03:22 by Smartgps

Updated 27 January 2025 13:17:32 by Smartgps