

# Informações sobre o HE 114

**Porta:** 2024

**Tipo de equipamento:** Básico

---

## Configuração inicial:

### Configurar APN

APN,apn,usuario,senha#

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

SERVER,1,ese.mine.nu,2024,0#

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

SERVER,1,dns.mine.nu,2024,0#

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

SERVER,1,sc.mine.nu,2024,0#

### Configurar tempo de transmissão

TIMER,60,7200#

### Configurar HBT

HBT,1,60#

## Configurar o fuso horario

GMT,W,0,0#

---

### Demais comandos:

## Bloquear veículo

RELAY,1#

## Desbloquear veículo

RELAY,0#

## Configurar Hodômetro

MILEAGE,V#

“ No lugar de V coloque o valor do hodômetro em metros

## Configurar Horimetro

WORKT,V#

“ No lugar de V coloque o valor do horimetro em minutos

## Consulta versão do firmware

VERSION#

## Consulta ICCID

ICCID#

## Reinicia o rastreador

RESET#

---



## **Manual do equipamento**

---

Revision #17

Created 11 October 2023 12:07:29 by Smartgps

Updated 14 March 2025 20:39:13 by Smartgps