

Informações sobre o HE 114

Porta: 2024

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Configurar APN

APN,apn,usuario,senha#

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

SERVER,1,ese.mine.nu,2024,0#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

SERVER,1,dns.mine.nu,2024,0#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

SERVER,1,sc.mine.nu,2024,0#

Configurar tempo de transmissão

TIMER,60,7200#

Configurar HBT

HBT,1,60#

Configurar o fuso horario

GMT,W,0,0#

Demais comandos:

Bloquear veiculo

RELAY,1#

Desbloquear veiculo

RELAY,0#

Configurar Hodômetro

MILEAGE,V#

“ No lugar de V coloque o valor do hodômetro em metros

Configurar Horimetro

WORKT,V#

“ No lugar de V coloque o valor do horimetro em minutos

Consulta versão do firmware

VERSION#

Consulta ICCID

ICCID#

Reinicia o rastreador

RESET#



Manual do equipamento

Revision #17

Created 11 October 2023 12:07:29 by Smartgps

Updated 14 March 2025 20:39:13 by Smartgps