

ITR150

☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o ITR150](#)

Informações sobre o ITR150

Porta: 8256

Tipo de equipamento: intermediário

Configuração inicial:

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

SERVER,tcp://ese.mine.nu:8256#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

SERVER,tcp://dns.mine.nu:8256#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

SERVER,tcp://sc.mine.nu:8256#

Configurar APN

APN,apn,usuario,senha#

Configurar o fuso horario

GMT,W,0#

Configurar tempo de transmissão

COLLECT,7200,30,30,1#

Demais comandos:

Configurar módulo GSM

GSM,0#

GSM,1#

“ 0 = Módulo GSM sempre ligado

1 = Módulo GSM ligado somente quando há movimento pelo acelerômetro do equipamento.

Enquanto o módulo GSM estiver desligado o equipamento não receberá nenhum comando por GPRS nem por SMS.

A única maneira de retirá-lo desse modo é movimentando o equipamento.

Configurar evento e controle de saída para excesso de velocidade

SPEED,[Vmínima],[Vmáxima],[Vsaída]#

“ [Vmínima]: Velocidade (km/h) mínima para gerar o evento;

[Vmáxima]: Velocidade (km/h) máxima para gerar o evento;

[Vsaída]: Velocidade (km/h) máxima para ativar a saída 1 do equipamento;

A saída permanece ativada enquanto a velocidade for igual ou maior do que o valor configurado neste parâmetro.

O evento é desativado quando todos os parâmetros são configurados com o valor 0.

Bloquear o veículo

RELAY,1#

Desbloquear o veículo

RELAY,0#

Limpar memória

CLEAR#

Reiniciar o equipamento

RESET#

Restaurar as configurações de fábrica

FACTORY#

Verificar as informações do rastreador

PARAM?

Verificar status do rastreador

STATUS?

Esquema da instalação:

Pinout	Descrição da função	Especificações
1	Positivo da bateria do veículo	+9 a +36 Vcc
2	Negativo da bateria do veículo	GND
3	Entrada 1 (ignição/pós-chave)	Vcc
4	Saída 1	GND, conduz até 250 mA
5	RS232	TX da comunicação serial
6	RS232	RX da comunicação serial



Manual do equipamento