

JM-VL01

☐ Tecnologia - 4G

- [Comandos](#)

Comandos

Porta: 5023

Comando 1: SERVER,1,dns.smartgps.com.br,5023,0# (Comando para conexão do rastreador na plataforma)

Comando 2: APN,apn,usuario,senha# (Comando de APN)

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 3: TIMER,30,3600# (Define tempo de transmissão em segundos, ignição ligada e desligada respectivamente)

Comando 4: GPSDUP ,ON# (Configura envio de dados GPS)

Comando 5: ASETGMT,ON# (Configura fuso horario do rastreador)

Comando 6: GPRSON,1# (Habilita GPRS)

Demais comandos:

Comando: ASETAPN,OFF# (Desabilita APN automatica)

Comando: ASETAPN,ON# (Habilita APN automatica)

Comando: ASETAPN# (Consulta APN)

Comando: SERVER# (Consulta servidor)

Comando: GPSDUP# (Consulta dados GPS)

Comando: SF,OFF# (Desliga filtro de efeito estrela)

Comando: SF,ON# (Liga filtro de efeito estrela)

Comando: SF# (Consulta status do filtro de efeito estrela)

Comando: TIMER# (Consulta tempo de transmissão configurado)

Comando: MILEAGE,ON,X# (Ativa o odômetro e define o valor da quilometragem em KMs)

Comando: MILEAGE# (Consulta odômetro)

Comando: VERSION# (Consulta versão do firmware)

Comando: STATUS# (Consulta status da comunicação)

Comando: GPRSSET# (Consulta status da rede)

Comando: WHERE# (Consulta coordenadas)

Comando: URL# (Consulta localização atual - link do google maps)

Comando: GMT,A,B,C# (Configura o fuso horario do rastreador de forma manual)

A - Define o fuso horario a ser aplicado:

E: fuso horario do Leste

W: Fuso horario de Oeste

B - Padrão de fuso horario (0-12)

C - Meio fuso horario (0/15/30/45)

Exemplo: GMT,W,3,0#

Comando : GMT# (Consulta fuso horario configurado)

Comando: FACTORY# (Retorna o equipamento aos padrões de fabrica)

Comando: RESET# (Reinicia o equipamento sem perder as configurações)

Comando: GPRSON# (Consulta GPRS)

Comando: GPRSALM,ON# (Ativa alarme de bloqueio de GPRS)

Comando: GPRSALM,OFF# (Desativa alarme de bloqueio de GPRS)

Comando: GPRSALM# (Consulta status do alarme de bloqueio de GPRS)

Comando: RELAY,1# (Bloqueia o veiculo)

Comando: RELAY,0# (Desbloqueia o veiculo)

Para mais informações acesse o manual do equipamento na aba anexos

