

# JM-VL01

☐ Tecnologia - 4G

- [Informações sobre o JM-VL01](#)

# Informações sobre o JM-VL01

**Porta:** 5023 / 6023

**Tipo de equipamento:** Intermediário

---

## Configuração inicial:

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

```
SERVER,1,ese.mine.nu,5023,0#
```

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

```
SERVER,1,dns.mine.nu,6023,0#
```

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

```
SERVER,1,sc.mine.nu,5023,0#
```

### Configurar APN

```
APN,apn,usuario,senha#
```

### Configurar tempo de transmissão

```
TIMER,30,3600#
```

### Configura envio de dados GPS

```
GPSDUP ,ON#
```

### Configurar o fuso horario

ASETGMT,ON#

## **Habilitar transmissão GPRS**

GPRSON,1#

---

### **Demais comandos:**

#### **Desabilita APN automatica**

ASETAPN,OFF#

#### **Habilita APN automatica**

ASETAPN,ON#

#### **Consulta APN**

ASETAPN#

#### **Consulta servidor**

SERVER#

#### **Consulta dados de GPS**

GPSDUP#

#### **Desliga filtro de efeito estrela**

SF,OFF#

#### **Liga filtro de efeito estrela**

SF,ON#

#### **Consulta o status do filtro de efeito estrela**

SF#

#### **Consulta tempo de transmissão configurado**

TIMER#

#### **Ativa o odômetro e define o valor da quilometragem em KMs**

MILEAGE,ON,X#

## Consulta odômetro

MILEAGE#

## Consulta versão do firmware

VERSION#

## Verificar o status do equipamento

STATUS#

## Verificar o status da rede

GPRSSET#

## Consulta coordenadas

WHERE#

## Consulta localização atual via google maps

URL#

---

## Configura o fuso horario do equipamento de forma manual

GMT,A,B,C#

“ **A** - Define o fuso horario a ser aplicado:

E: fuso horario do Leste

W: Fuso horario de Oeste

**B** - Padrão de fuso horario (0-12)

**C** - Meio fuso horario (0/15/30/45)

**Exemplo:** GMT,W,3,0#

---

## Consulta o fuso horario configurado

GMT#

## **Restaurar as configurações de fábrica**

FACTORY#

## **Reiniciar o equipamento**

RESET#

## **Consulta GPRS**

GPRSON#

## **Ativa alarme de bloqueio de GPRS**

GPRSALM,ON#

## **Desativa alarme de bloqueio de GPRS**

GPRSALM,OFF#

## **Consulta status do alarme de bloqueio de GPRS**

GPRSALM#

## **Bloquear veículo**

RELAY,1#

## **Desbloquear veículo**

RELAY,0#



**Manual do equipamento**

