

Comandos

Porta: 5023

Comando 1: SERVER,1,dns.smartgps.com.br,5023,0# **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

Comando 2: APN,apn,usuario,senha# **(Comando de APN)**

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 3: TIMER,30,3600# **(Define tempo de transmissão em segundos, ignição ligada e desligada respectivamente)**

Comando 4: GPSDUP ,ON# **(Configura envio de dados GPS)**

Comando 5: ASETGMT,ON# **(Configura fuso horario do rastreador)**

Comando 6: GPRSON,1# **(Habilita GPRS)**

Demais comandos:

Comando: ASETAPN,OFF# **(Desabilita APN automatica)**

Comando: ASETAPN,ON# **(Habilita APN automatica)**

Comando: ASETAPN# **(Consulta APN)**

Comando: SERVER# **(Consulta servidor)**

Comando: GPSDUP# **(Consulta dados GPS)**

Comando: SF,OFF# **(Desliga filtro de efeito estrela)**

Comando: SF,ON# **(Liga filtro de efeito estrela)**

Comando: SF# **(Consulta status do filtro de efeito estrela)**

Comando: TIMER# **(Consulta tempo de transmissão configurado)**

Comando: MILEAGE,ON,X# (Ativa o odômetro e define o valor da quilometragem em KMs)

Comando: MILEAGE# (Consulta odômetro)

Comando: VERSION# (Consulta versão do firmware)

Comando: STATUS# (Consulta status da comunicação)

Comando: GPRSSET# (Consulta status da rede)

Comando: WHERE# (Consulta coordenadas)

Comando: URL# (Consulta localização atual - link do google maps)

Comando: GMT,A,B,C# (Configura o fuso horario do rastreador de forma manual)

A - Define o fuso horario a ser aplicado:

E: fuso horario do Leste

W: Fuso horario de Oeste

B - Padrão de fuso horario (0-12)

C - Meio fuso horario (0/15/30/45)

Exemplo: GMT,W,3,0#

Comando : GMT# (Consulta fuso horario configurado)

Comando: FACTORY# (Retorna o equipamento aos padrões de fabrica)

Comando: RESET# (Reinicia o equipamento sem perder as configurações)

Comando: GPRSON# (Consulta GPRS)

Comando: GPRSALM,ON# (Ativa alarme de bloqueio de GPRS)

Comando: GPRSALM,OFF# (Desativa alarme de bloqueio de GPRS)

Comando: GPRSALM# (Consulta status do alarme de bloqueio de GPRS)

Comando: RELAY,1# (Bloqueia o veiculo)

Comando: RELAY,0# (Desbloqueia o veiculo)

Revision #11

Created 18 March 2024 10:56:21 by Smartgps

Updated 20 September 2024 12:43:18 by Smartgps