

# Comandos

Porta: 5023

---

**Comando 1:** SERVER,1,dns.smartgps.com.br,5023,0# **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

**Comando 2:** APN,apn,usuario,senha# **(Comando de APN)**

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

**Comando 3:** TIMER,30,3600# **(Define tempo de transmissão em segundos, ignição ligada e desligada respectivamente)**

**Comando 4:** GPSDUP ,ON# **(Configura envio de dados GPS)**

**Comando 5:** ASETGMT,ON# **(Configura fuso horario do rastreador)**

**Comando 6:** GPRSON,1# **(Habilita GPRS)**

---

Demais comandos:

**Comando:** ASETAPN,OFF# **(Desabilita APN automatica)**

**Comando:** ASETAPN,ON# **(Habilita APN automatica)**

**Comando:** ASETAPN# **(Consulta APN)**

**Comando:** SERVER# **(Consulta servidor)**

**Comando:** GPSDUP# **(Consulta dados GPS)**

**Comando:** SF,OFF# **(Desliga filtro de efeito estrela)**

**Comando:** SF,ON# **(Liga filtro de efeito estrela)**

**Comando:** SF# **(Consulta status do filtro de efeito estrela)**

**Comando:** TIMER# **(Consulta tempo de transmissão configurado)**

**Comando:** MILEAGE,ON,X# **(Ativa o odômetro e define o valor da quilometragem em KMs)**

**Comando:** MILEAGE# **(Consulta odômetro)**

**Comando:** VERSION# **(Consulta versão do firmware)**

**Comando:** STATUS# **(Consulta status da comunicação)**

**Comando:** GPRSSET# **(Consulta status da rede)**

**Comando:** WHERE# **(Consulta coordenadas)**

**Comando:** URL# **(Consulta localização atual - link do google maps)**

---

**Comando:** GMT,A,B,C# **(Configura o fuso horario do rastreador de forma manual)**

**A** - Define o fuso horario a ser aplicado:

E: fuso horario do Leste

W: Fuso horario de Oeste

**B** - Padrão de fuso horario (0-12)

**C** - Meio fuso horario (0/15/30/45)

**Exemplo:** GMT,W,3,0#

---

**Comando :** GMT# **(Consulta fuso horario configurado)**

**Comando:** FACTORY# **(Retorna o equipamento aos padrões de fabrica)**

**Comando:** RESET# **(Reinicia o equipamento sem perder as configurações)**

**Comando:** GPRSON# **(Consulta GPRS)**

**Comando:** GPRSALM,ON# **(Ativa alarme de bloqueio de GPRS)**

**Comando:** GPRSALM,OFF# **(Desativa alarme de bloqueio de GPRS)**

**Comando:** GPRSALM# **(Consulta status do alarme de bloqueio de GPRS)**

**Comando:** RELAY,1# **(Bloqueia o veiculo)**

**Comando:** RELAY,0# **(Desbloqueia o veiculo)**

---

---

Revision #11

Created 18 March 2024 10:56:21 by Smartgps

Updated 20 September 2024 12:43:18 by Smartgps