

# Informações sobre o JM-VL03

**Porta:** 5023 / 6023

**Tipo de equipamento:** Básico

---

## Configuração inicial:

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

SERVER,1,ese.mine.nu,5023,0#

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

SERVER,1,dns.mine.nu,6023,0#

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

SERVER,1,sc.mine.nu,5023,0#

### Configurar APN

APN,apn,usuario,senha#

### Configurar tempo de transmissão

TIMER,30,7200#

### Configurar o fuso horario

GMT,W,0,0#

---

## Demais comandos:

### Reiniciar o equipamento

RESET#

### Verifica o servidor que o equipamento está conectado

SERVER#

### Verifica APN

APN#

---

Revision #9

Created 19 October 2023 14:31:03 by Smartgps

Updated 22 January 2025 11:57:31 by Smartgps