

LMU-400

☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o LMU-400](#)

Informações sobre o LMU-400

Porta: 6082

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

!RP,2319,0,ese.mine.nu

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

!RP,2319,0,dns.mine.nu

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

!RP,2319,0,sc.mine.nu

Comando para definir a porta do equipamento - Todos os servidores

!RP,769,0,6082

Comando para definir a porta do equipamento - Todos os servidores

!RP,769,1,6082

Configura o tempo de transmissão com a ignição ligada

!RP,262,0,30

Configura o tempo de transmissão com a ignição desligada

!RP,265,0,3600

Configurar APN

!RP,2306,0,apn

Configurar usuario APN

!RP,2314,0,login

Configurar senha APN

!RP,2315,0,senha

Demais comandos:

Reiniciar equipamento

!R3,70,0

Requisitar posição GPRS

!R3,1,1