

# Comandos

Porta: 5082

---

## Configuração inicial:

**Comando 1:** !RP,2319,0,dns.smartgps.com.br (**Comando para conexão do rastreador na plataforma**)

**Comando 2:** !RP,769,0,5082 (**Comando para definir a porta do equipamento**)

**Comando 3:** !RP,262,0,30 (**Define tempo de transmissão com a ignição ligada**)

**Comando 4:** !RP,265,0,3600 (**Define tempo de transmissão com a ignição desligada**)

**Comando 5:** !RP,2306,0,apn (**APN**)

**Comando 6:** !RP,2314,0,login (**Login APN**)

**Comando 7:** !RP,2315,0,senha (**Senha APN**)

**Necessário alterar os comandos de acordo com a APN utilizada**

**Comando 8:** !R3,70,0 (**Reinicia o equipamento**)

**Comando 9:** !R3,1,1 (**Requisita posição GPRS**)

---

Revision #3

Created 21 March 2024 20:38:05 by Smartgps

Updated 29 April 2024 15:19:49 by Smartgps