

MAXTRACK MXT140

☐ Tecnologia - 2G

- [Comandos](#)

Comandos

Porta: 5087

Configuração inicial:

Comando 1:

0000,XXXXXXXX,2,1,apn,usuario,senha,dns.smartgps.com.br,5087,dns.smartgps.com.br,5087

(Comando para conexão do rastreador na plataforma)

Necessário alterar o comando de acordo com a APN

Comando 2: 0000,XXXXXXXX,4,30,7200,60,1,60,60 **(Configuração tempo de transmissão)**

Comando 3: 0000,XXXXXXXX,7 **(Enviar atualização para plataforma)**

Demais comandos:

Comando: 01A633000000002010211021B96904 **(Bloquear)**

Comando: 01A6330000000020102100987904 **(Desbloquear)**

Comando: 0000,id,12 **(Bloquear SMS)**

Comando 0000,id,5 **(Desbloquear SMS)**

Orientações para envio de comandos por códigos e suas funcionalidades.

Comando: 0000,id,5 (EX: id = colocar o id do equipamento, 5 = cód colocar o que deseja de acordo com a lista abaixo)

Código 1: Requisitar pacote de posição por SMS;

Código 2: Alteração da configuração de conexão por GPRS;

Código 3: Alterar configurações SMS;

Código 4: Alterar configurações do acelerômetro;

Código 5: Alteração do estado da saída;

Código 6: Desativar pânico;

Código 7: Requisitar posição por GPRS;

Código 9: Resetar Dispositivo;

Código 10: Obter ICCID do Sim Card;

Código 11: Requisitar posição com link de mapa;

Código 12: Executar bloqueio progressivo;

Código 13: Alterar valor do Odômetro;

Código 14: Alterar valor do Horímetro.

Código 15: Requisitar pacote de posição por SMS com tempo para captura de sinal GPS;

Código 16: Não se aplica aos produtos MXT14x

Código 17: Comando de Auto calibração da Ignição Virtual