

MAXTRACK MXT150

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o MXT150](#)

Informações sobre o MXT150

Porta: 6087

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

0000,XXXXXXX,2,1,apn,usuario,senha,ese.mine.nu,6087,ese.mine.nu,6087

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

0000,XXXXXXX,2,1,apn,usuario,senha,dns.mine.nu,6087,dns.mine.nu,6087

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

0000,XXXXXXX,2,1,apn,usuario,senha,sc.mine.nu,6087,sc.mine.nu,6087

Configurar tempo de transmissão

0000,XXXXXXX,4,30,7200,60,1,60,60

Enviar atualização para a plataforma

0000,XXXXXXX,7

Demais comandos:

Bloquear

01A633000000002010211021B96904

Desbloquear

01A6330000000020102100987904

Bloquear SMS

0000,id,12

Desbloquear SMS

0000,id,5

Orientações para envio de comandos por códigos e suas funcionalidades.

“ **Comando:** 0000,id,5 (EX: id = colocar o id do equipamento, 5 = cód colocar o que deseja de acordo com a lista abaixo)

Código 1: Requisitar pacote de posição por SMS;

Código 2: Alteração da configuração de conexão por GPRS;

Código 3: Alterar configurações SMS;

Código 4: Alterar configurações do acelerômetro;

Código 5: Alteração do estado da saída;

Código 6: Desativar pânico;

Código 7: Requisitar posição por GPRS;

Código 9: Resetar Dispositivo;

Código 10: Obter ICCID do Sim Card;

Código 11: Requisitar posição com link de mapa;

Código 12: Executar bloqueio progressivo;

Código 13: Alterar valor do Odômetro;

Código 14: Alterar valor do Horímetro.

Código 15: Requisitar pacote de posição por SMS com tempo para captura de sinal GPS;

Código 16: Não se aplica aos produtos MXT14x

Código 17: Comando de Auto calibração da Ignição Virtual