

# MAXTRACK MXT150

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Comandos](#)

# Comandos

Porta: 5087

---

Configuração inicial:

**Comando 1:**

0000,XXXXXXX,2,1,apn,usuario,senha,dns.smartgps.com.br,5087,dns.smartgps.com.br,5087  
(Comando para conexão do rastreador na plataforma)

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN**

**Comando 2:** 0000,XXXXXXX,4,30,7200,60,1,60,60 (Configuração tempo de transmissão)

**Comando 3:** 0000,XXXXXXX,7 (Enviar atualização para plataforma)

---

Demais comandos:

**Comando:** 01A633000000002010211021B96904 (Bloquear)

**Comando:** 01A6330000000020102100987904 (Desbloquear)

**Comando:** 0000,id,12 (Bloquear SMS)

**Comando** 0000,id,5 (Desbloquear SMS)

**Orientações para envio de comandos por códigos e suas funcionalidades.**

**Comando:** 0000,id,5 (EX: id = colocar o id do equipamento, 5 = cód colocar o que deseja de acordo com a lista abaixo)

**Código 1:** Requisitar pacote de posição por SMS;

**Código 2:** Alteração da configuração de conexão por GPRS;

**Código 3:** Alterar configurações SMS;

**Código 4:** Alterar configurações do acelerômetro;

**Código 5:** Alteração do estado da saída;

**Código 6:** Desativar pânico;

**Código 7:** Requisitar posição por GPRS;

**Código 9:** Resetar Dispositivo;

**Código 10:** Obter ICCID do Sim Card;

**Código 11:** Requisitar posição com link de mapa;

**Código 12:** Executar bloqueio progressivo;

**Código 13:** Alterar valor do Odômetro;

**Código 14:** Alterar valor do Horímetro.

**Código 15:** Requisitar pacote de posição por SMS com tempo para captura de sinal GPS;

**Código 16:** Não se aplica aos produtos MXT14x

**Código 17:** Comando de Auto calibração da Ignição Virtual

**Para mais informações acesse o manual do equipamento na aba anexos**