

Informações sobre o MXT160

Porta: 7087

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Configurar APN

0000,connection apn usuario senha

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

0000,address ese.mine.nu 7087 0 ese.mine.nu 7087 0

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

0000,address dns.mine.nu 7087 0 dns.mine.nu 7087 0

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

0000,address sc.mine.nu 7087 0 sc.mine.nu 7087 0

Configurar tempo de transmissão com a ignição desligada

0000,ignoffstop 7200

Configurar tempo de transmissão com a ignição ligada

0000,ignon 30

Revision #13

Created 4 September 2023 16:31:40 by Smartgps

Updated 22 January 2025 12:02:16 by Smartgps