

# MINI F1

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o Mini-F1](#)

# Informações sobre o Mini-F1

**Porta:** 5023 / 6023

**Tipo de equipamento:** Básico

---

## Configuração inicial:

### Modo de configuração com comando único:

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

#### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

```
#multi,888888,apn=apn,usuario,senha;ip=ese.mine.nu,5023;fh=-3;t=30,7200
```

#### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

```
#multi,888888,apn=apn,usuario,senha;ip=dns.mine.nu,6023;fh=-3;t=30,7200
```

#### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

```
#multi,888888,apn=apn,usuario,senha;ip=sc.mine.nu,5023;fh=-3;t=30,7200
```

---

### Modo de configuração com comandos separados:

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

#### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

#IP,888888,ese.mine.nu,5023,1#

## Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

#IP,888888,dns.mine.nu,6023,1#

## Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

#IP,888888,sc.mine.nu,5023,1#

## Configurar APN

#APN,888888,apn,usuario,senha#

## Habilita GPRS

#gprs,888888,1#

## Configura fuso horario

#fusohorario,888888,0#

## Tempo de transmissão

#tracking,888888,30,180#

---

## Demais comandos:

### Comando Admin:

“ - #admin,senha,1/2/3,deletar fone do admin#

- #admin,888888,1,987654321#

- #admin,888888,1,d#

---

## Senha

#senha,888888,123456#

## **Localização**

#google,888888#

## **Bloquear**

#cortar,888888#

## **Desbloquear**

#religar,888888#

## **Reiniciar**

#reiniciar,888888#

## **Restaurar**

#restaurar,888888#

## **Escutar**

#escutar,888888,987654321#

## **Status**

#status,888888#

## **Desliga alarme padrão - vibração**

#vibrar,888888,0#

## **Alarme SMS - vibração**

#vibrar,888888,1#

## **Alarme de chamada - vibração**

#vibrar,888888,2#

## **Alarme de chamada e SMS - vibração**

#vibrar,888888,3#

## **Alarme de GPRS - vibração**

#vibrar,888888,4#

## **Alarme de GPRS e SMS - vibração**

#vibrar,888888,5#

## **Alarme de Geo-cerca**

#cerca,senha,raio de limite,0/1/2/3#

## **Desliga alarme de Geo-cerca**

#cerca,888888,0#

## **Alarme SMS Geo-cerca**

#cerca,888888,500,1#

## **Alarme de chamada Geo-cerca**

#cerca,888888,500,2#

## **Alarme de chamada e SMS Geo-cerca**

#cerca,888888,500,3#

## **Alarme de velocidade - Desliga alarme padrão**

#velocidade,888888,0#

## **Alarme SMS - Velocidade**

#velocidade,888888,80,1#

## **Alarme de chamada - Velocidade**

#velocidade,888888,80,2#

## **Alarme de chamada e SMS - Velocidade**

#velocidade,888888,80,3#

## **Desliga alarme padrão - Ignição**

#acc,888888,0#

## **Alarme SMS - Ignição**

#acc,888888,1#

## **Alarme chamada - Ignição**

#acc,888888,2#

## **Alarme chamada e SMS - Ignição**

#acc,888888,3#

## **Zerar hodômetro**

#KM,888888,0#

## **Consultar hodômetro**

#KM,888888,1#