

MINI M1

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Comandos](#)

Comandos

Porta: 7023

Configuração inicial:

Modo de configuração com comando único:

Comando 1: #multi,888888,apn=apn,usuario,senha;ip=dns.smartgps.com.br,7023;fh=-3;t=30,7200 **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

Necessário alterar o comando de acordo com a APN

Modo de configuração com comandos separados:

Comando 1: #IP,888888,dns.smartgps.com.br,7023,1# **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

Comando 2: #APN,888888,apn,usuario,senha# **(Comando de APN)**

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 3: #gprs,888888,1# **(Habilita o GPRS)**

Comando 4: #fusohorario,888888,0# **(Configuração do fuso horário)**

Comando 5: #tracking,888888,30,180# **(Configura tempo de transmissão)**

Demais comandos:

Comando Admin:

Comando: #admin,senha,1/2/3,deletar fone do admin#

Comando: #admin,888888,1,987654321#

Comando: #admin,888888,1,d#

Comando: #senha,888888,123456# **(Senha)**

Comando: #google,888888# **(Localização)**

Comando: #cortar,888888# **(Bloquear)**

Comando: #religar,888888# **(Desbloquear)**

Comando: #reiniciar,888888# **(Reiniciar)**

Comando: #restaurar,888888# **(Restaurar)**

Comando: #escutar,888888,987654321# **(Escutar)**

Comando: #parametro,888888# **(Parâmetro)**

Comando: #status,888888# **(Status)**

Comando: #vibrar,888888,0# **(Desliga alarme padrão (Vibração))**

Comando: #vibrar,888888,1# **(Alarme SMS (Vibração))**

Comando: #vibrar,888888,2# **(Alarme de chamada (Vibração))**

Comando: #vibrar,888888,3# **(Alarme de chamada e SMS (Vibração))**

Comando: #vibrar,888888,4# **(Alarme de GPRS (Vibração))**

Comando: #vibrar,888888,5# **(Alarme de GPRS e SMS (Vibração))**

Comando: #cerca,senha,raio de limite,0/1/2/3# **(Alarme de Geo-Cerca)**

Comando: #cerca,888888,0# **(Desliga alarme padrão (Geo-Cerca))**

Comando: #cerca,888888,500,1# **(Alarme SMS (Geo-Cerca))**

Comando: #cerca,888888,500,2# **(Alarme de chamada (Geo-Cerca))**

Comando: #cerca,888888,500,3# **(Alarme de chamada e SMS (Geo-Cerca))**

Comando: #velocidade,888888,0# **(Alarme de velocidade desliga alarme padrão)**

Comando: #velocidade,888888,80,1# **(Alarme SMS (Velocidade))**

Comando: #velocidade,888888,80,2# **(Alarme Chamada (Velocidade))**

Comando: #velocidade,888888,80,3# **(Alarme Chamada e SMS (Velocidade))**

Comando: #acc,888888,0# (Desliga alarme padrão (Ignição))

Comando: #acc,888888,1# (Alarme SMS (Ignição))

Comando: #acc,888888,2# (Alarme Chamada (Ignição))

Comando: #acc,888888,3# (Alarme Chamada e SMS (Ignição))

Comando: #KM,888888,0# (Zerar hodômetro)

Comando: #KM,888888,1# (Consultar hodômetro)

Comando: #tracking,senha,AccOn,AccOff# (Tempo de rastreamento)

Comando: #tracking,888888,30,180# (Tempo de rastreamento)

Comando: #dormir,senha,0/1/2# (Hora de dormir)

Comando: #dormir,senha,3,tempo dormindo,tempo acordado# (Hora de dormir)

Comando: #dormir,888888,0# (Desativa o padrão dormir)

Comando: #dormir,888888,1# (GSM, GPRS ON; GPS OFF)

Comando: #dormir,888888,2# (GSM ON; GPRS, GPS OFF)

Comando: #dormir,888888,3,86400,300# (24h desligado, 5 minutos ligados)