

# Comandos

Porta: 7023

---

## Configuração inicial:

### Modo de configuração com comando único:

**Comando 1:** #multi,888888,apn=apn,usuario,senha;ip=dns.smartgps.com.br,7023;fh=-3;t=30,7200 **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN**

---

### Modo de configuração com comandos separados:

**Comando 1:** #IP,888888,dns.smartgps.com.br,7023,1# **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

**Comando 2:** #APN,888888,apn,usuario,senha# **(Comando de APN)**

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

---

**Comando 3:** #gprs,888888,1# **(Habilita o GPRS)**

**Comando 4:** #fusohorario,888888,0# **(Configuração do fuso horário)**

**Comando 5:** #tracking,888888,30,180# **(Configura tempo de transmissão)\**

---

## Demais comandos:

### Comando Admin:

**Comando:** #admin,senha,1/2/3,deletar fone do admin#

**Comando:** #admin,888888,1,987654321#

**Comando:** #admin,888888,1,d#

---

**Comando:** #senha,888888,123456# **(Senha)**

**Comando:** #google,888888# **(Localização)**

**Comando:** #cortar,888888# **(Bloquear)**

**Comando:** #religar,888888# **(Desbloquear)**

**Comando:** #reiniciar,888888# **(Reiniciar)**

**Comando:** #restaurar,888888# **(Restaurar)**

**Comando:** #escutar,888888,987654321# **(Escutar)**

**Comando:** #parametro,888888# **(Parâmetro)**

**Comando:** #status,888888# **(Status)**

**Comando:** #vibrar,888888,0# **(Desliga alarme padrão (Vibração))**

**Comando:** #vibrar,888888,1# **(Alarme SMS (Vibração))**

**Comando:** #vibrar,888888,2# **(Alarme de chamada (Vibração))**

**Comando:** #vibrar,888888,3# **(Alarme de chamada e SMS (Vibração))**

**Comando:** #vibrar,888888,4# **(Alarme de GPRS (Vibração))**

**Comando:** #vibrar,888888,5# **(Alarme de GPRS e SMS (Vibração))**

**Comando:** #cerca,senha,raio de limite,0/1/2/3# **(Alarme de Geo-Cerca)**

**Comando:** #cerca,888888,0# **(Desliga alarme padrão (Geo-Cerca))**

**Comando:** #cerca,888888,500,1# **(Alarme SMS (Geo-Cerca))**

**Comando:** #cerca,888888,500,2# **(Alarme de chamada (Geo-Cerca))**

**Comando:** #cerca,888888,500,3# **(Alarme de chamada e SMS (Geo-Cerca))**

**Comando:** #velocidade,888888,0# **(Alarme de velocidade desliga alarme padrão)**

**Comando:** #velocidade,888888,80,1# **(Alarme SMS (Velocidade))**

**Comando:** #velocidade,888888,80,2# **(Alarme Chamada (Velocidade))**

**Comando:** #velocidade,888888,80,3# **(Alarme Chamada e SMS (Velocidade))**

**Comando: #acc,888888,0# (Desliga alarme padrão (Ignição))**

**Comando: #acc,888888,1# (Alarme SMS (Ignição))**

**Comando: #acc,888888,2# (Alarme Chamada (Ignição))**

**Comando: #acc,888888,3# (Alarme Chamada e SMS (Ignição))**

**Comando: #KM,888888,0# (Zerar hodômetro)**

**Comando: #KM,888888,1# (Consultar hodômetro)**

**Comando: #tracking,senha,AccOn,AccOff# (Tempo de rastreamento)**

**Comando: #tracking,888888,30,180# (Tempo de rastreamento)**

**Comando: #dormir,senha,0/1/2# (Hora de dormir)**

**Comando: #dormir,senha,3,tempo dormindo,tempo acordado# (Hora de dormir)**

**Comando: #dormir,888888,0# (Desativa o padrão dormir)**

**Comando: #dormir,888888,1# (GSM, GPRS ON; GPS OFF)**

**Comando: #dormir,888888,2# (GSM ON; GPRS, GPS OFF)**

**Comando: #dormir,888888,3,86400,300# (24h desligado, 5 minutos ligados)**

---

Revision #5

Created 14 September 2023 08:35:49 by Smartgps

Updated 29 April 2024 19:51:29 by Smartgps