

Informações sobre o Mini-M1

Porta: 5023 / 6023

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Modo de configuração com comando único:

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

```
#multi,888888,apn=apn,usuario,senha;ip=ese.mine.nu,5023;fh=-3;t=30,7200
```

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

```
#multi,888888,apn=apn,usuario,senha;ip=dns.mine.nu,6023;fh=-3;t=30,7200
```

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

```
#multi,888888,apn=apn,usuario,senha;ip=sc.mine.nu,5023;fh=-3;t=30,7200
```

Modo de configuração com comandos separados:

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

#IP,888888,ese.mine.nu,5023,1#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

#IP,888888,dns.mine.nu,6023,1#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

#IP,888888,sc.mine.nu,5023,1#

Configurar APN

#APN,888888,apn,usuario,senha#

Habilita GPRS

#gprs,888888,1#

Configura fuso horario

#fusohorario,888888,0#

Tempo de transmissão

#tracking,888888,30,180#

Demais comandos:

Comando Admin:

// - #admin,senha,1/2/3,deletar fone do admin#

- #admin,888888,1,987654321#

- #admin,888888,1,d#

Senha

#senha,888888,123456#

Localização

#google,888888#

Bloquear

#cortar,888888#

Desbloquear

#religar,888888#

Reiniciar

#reiniciar,888888#

Restaurar

#restaurar,888888#

Escutar

#escutar,888888,987654321#

Status

#status,888888#

Desliga alarme padrão - vibração

#vibrar,888888,0#

Alarme SMS - vibração

#vibrar,888888,1#

Alarme de chamada - vibração

#vibrar,888888,2#

Alarme de chamada e SMS - vibração

#vibrar,888888,3#

Alarme de GPRS - vibração

#vibrar,888888,4#

Alarme de GPRS e SMS - vibração

#vibrar,888888,5#

Alarme de Geo-cerca

#cerca,senha,raio de limite,0/1/2/3#

Desliga alarme de Geo-cerca

#cerca,888888,0#

Alarme SMS Geo-cerca

#cerca,888888,500,1#

Alarme de chamada Geo-cerca

#cerca,888888,500,2#

Alarme de chamada e SMS Geo-cerca

#cerca,888888,500,3#

Alarme de velocidade - Desliga alarme padrão

#velocidade,888888,0#

Alarme SMS - Velocidade

#velocidade,888888,80,1#

Alarme de chamada - Velocidade

#velocidade,888888,80,2#

Alarme de chamada e SMS - Velocidade

#velocidade,888888,80,3#

Desliga alarme padrão - Ignição

#acc,888888,0#

Alarme SMS - Ignição

#acc,888888,1#

Alarme chamada - Ignição

#acc,888888,2#

Alarme chamada e SMS - Ignição

#acc,888888,3#

Zerar hodômetro

#KM,888888,0#

Consultar hodômetro

#KM,888888,1#

Revision #7

Created 14 September 2023 08:35:49 by Smartgps

Updated 22 January 2025 12:02:29 by Smartgps