

# MW-06

☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o MW-06](#)

# Informações sobre o MW-06

**Porta:** 5023 / 6023

**Tipo de equipamento:** Básico

---

## Configuração inicial:

### Configurar o fuso horario

GMT,W,0,0#

### Tempo de transmissão

TIMER,30#

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

GMNET,1,ese.mine.nu,5023,0#

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

GMNET,1,dns.mine.nu,6023,0#

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

GMNET,1,sc.mine.nu,5023,0#

### Configurar APN

APN,apn,login,senha#

## Ativar protocolo

PROTOCOL,2,2#

---

## Demais comandos

### Consulta a configuração completa

PARAM#

### Consulta as configurações GPRS

GMNET#

### Consulta o status do equipamento

STATUS#

### Bloqueio

RELAY,1#

### Desbloqueio

RELAY,0#

### Reinicia o equipamento

RESET#

### Restaura o equipamento para os padrões de fabrica

FACTORY#