MW-06

Tecnologia - 2G

- Informações sobre o MW-06

Informações sobre o MW-06

Porta: 5023 / 6023

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Configurar o fuso horario

GMT,W,0,0#

Tempo de transmissão

TIMER,30#

> Todos os servidores utilizam o DNS único smartconn.mine.nu. Use o comando correspondente ao modelo e à porta indicada.

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

GMNET,1,smartconn.mine.nu,5023,0#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

GMNET,1,smartconn.mine.nu,6023,0#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

GMNET,1,smartconn.mine.nu,5023,0#

Configurar APN

APN,apn,login,senha#

Ativar protocolo

PROTOCOL,2,2#

Demais comandos

Consulta a configuração completa

PARAM#

Consulta as configurações GPRS

GMNET#

Consulta o status do equipamento

STATUS#

Bloqueio

RELAY,1#

Desbloqueio

RELAY,0#

Reinicia o equipamento

RESET#

Restaura o equipamento para os padrões de fabrica

FACTORY#