

NT20

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o NT20](#)

Informações sobre o NT20

Porta: 3023

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Configurar o fuso horario

GMT,W,0#

Configurar protocolo

SETLOCX22#

Configurar APN

APN,apn,usuario,senha#

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

SERVER,8520,ese.mine.nu,3023,0#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

SERVER,8520,dns.mine.nu,3023,0#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

SERVER,8520,sc.mine.nu,3023,0#

Tempo de transmissão

TIMER,30,7200#

Demais comandos

Ativa alerta de bateria fraca

POWER1#

Restaurar as configurações de fábrica

FACTORY#

Desativar o sleep

SLPOFF#

Ativar o sleep

SLPON#

Link da localização

URL#

Informações do rastreador

PARAM#

Tempo do ciclo de acordar - em horas

WAKE,2#

Configurar ângulo

BEND,1,30#

Retorna informações do equipamento

STATUS#

Alarme de bateria cortada

POWER1

Desativa alarme de bateria cortada

POWER0#

Bloquear o veiculo

RELAY,1#

Desbloquear o veiculo

RELAY,0#

Reiniciar o equipamento

RESET#