

# NT20

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Comandos](#)

# Comandos

Porta: 3023

---

Configuração inicial:

**Comando 1:** GMT,W,0# (Configuração do fuso horário)

**Comando 2:** SETLOCX22# (Configurar protocolo)

**Comando 3:** APN,apn,usuario,senha# (Comando de APN)

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

**Comando 4:** SERVER,8520,dns.smartgps.com.br,3023,0# (Comando para conexão do rastreador na plataforma)

**Comando 5:** BEND,1,30# (Posição por ângulo de 30 graus)

**Comando 6:** TIMER,30,7200# (Tempo de transmissão)

---

Demais comandos:

**Comando:** POWER1# (Ativar alerta de bateria fraca)

**Comando:** FACTORY# (Configuração de fábrica)

**Comando:** SLPOFF# (Desativar o sleep)

**Comando:** SLPON# (Ativar o sleep)

**Comando:** URL# (Link da localização)

**Comando:** PARAM# (Informações do Rastreador)

**Comando:** WAKE,2# (Tempo do ciclo de acordar em horas)

**Comando:** BEND,1,30# (Configuração do ângulo)

**Comando:** STATUS# (Informações, IMEI, APN, IP, porta etc)

**Comando: POWER1 (Alarme de Energia Cortada)**

**Comando: POWER0# (Desativar Alarme de Energia Cortada)**

**Comando: SLPON# (Ativar modo dormir Sleep)**

**Comando: SLPOFF# (Desativar modo dormir Sleep)**

**Comando: RELAY,1# (Bloquear o veículo)**

**Comando: RELAY,0# (Desbloquear o veículo)**

**Comando: TIMER,60# (Modo rastreo por segundos ajustável)**

**Comando: HBT,2# (Modo rastreo por minutos ajustável)**

**Comando: HBT,2# (Modo rastreo por horas ajustável)**

**Comando: RESET# (Reiniciar o rastreador)**