

# Informações sobre o NT20

**Porta:** 3023

**Tipo de equipamento:** Básico

---

## Configuração inicial:

### Configurar o fuso horario

GMT,W,0#

### Configurar protocolo

SETLOCX22#

### Configurar APN

APN,apn,usuario,senha#

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

SERVER,8520,ese.mine.nu,3023,0#

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

SERVER,8520,dns.mine.nu,3023,0#

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

SERVER,8520,sc.mine.nu,3023,0#

## Tempo de transmissão

TIMER,30,7200#

---

## Demais comandos

### Ativa alerta de bateria fraca

POWER1#

### Restaurar as configurações de fábrica

FACTORY#

### Desativar o sleep

SLPOFF#

### Ativar o sleep

SLPON#

### Link da localização

URL#

### Informações do rastreador

PARAM#

### Tempo do ciclo de acordar - em horas

WAKE,2#

### Configurar ângulo

BEND,1,30#

### Retorna informações do equipamento

STATUS#

### Alarme de bateria cortada

POWER1

## **Desativa alarme de bateria cortada**

POWER0#

## **Bloquear o veiculo**

RELAY,1#

## **Desbloquear o veiculo**

RELAY,0#

## **Reiniciar o equipamento**

RESET#

---

Revision #8

Created 14 September 2023 08:40:33 by Smartgps

Updated 22 January 2025 12:04:27 by Smartgps