

# Informações sobre o Positron RT340

**Porta:** 6207

**Tipo de equipamento:** Básico

---

## Configuração inicial:

“ OBS: Esse equipamento é melhor configurado no configurador:  
[https://drive.google.com/drive/folders/1f0mf3VRugWdy\\_qsdPtIWL0BujvqglQM](https://drive.google.com/drive/folders/1f0mf3VRugWdy_qsdPtIWL0BujvqglQM)

## Comando para iniciar configuração via SMS

PST01;ID;smsmtconfig;NUMEROSIM

## Ativar comunicação TCP

PST01;800038628;activate;;;tcp

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

## Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

PST01;ID;networkconfig;apn;usuario;senha;ese.mine.nu;6207

## Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

PST01;ID;networkconfig;apn;usuario;senha;dns.mine.nu;6207

## **Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC**

PST01;ID;networkconfig;apn;usuario;senha;sc.mine.nu;6207

## **Configurar tempo de transmissão**

PST01;ID;trackconfig;30;2880;7200;720;300;120;60

---

Revision #12

Created 4 September 2023 16:22:58 by Smartgps

Updated 22 January 2025 12:07:59 by Smartgps