

# QUECLINK GV50

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Comandos](#)

# Comandos

Porta: 5004

---

Configuração inicial:

**OBS: Se atente ao nome do rastreador para coloca-lo nos comandos!**

**Comando 1:** AT+GTBSI=gv50,apn,usuario,senha,,,,,FFFF\$ **(Comando APN)**

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

**Comando 2:** AT+GTSRI=gv50,1,,1,dns.smartgps.com.br,5004,0.0.0.0,0,,0,0,0,,FFFF\$  
**(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

**Comando 3:** at+gtrto=gv50,3,,,,,ffff\$ **(Reinicia o rastreador)**

**Comando 4:** AT+GTFRI=gv50,1,1,,1,0000,0000,,30,1000,1024,,0,60,0,,FFFF\$ **(Configura o tempo de transmissão)**

---

**Modo de configuração com comando único:**

**Comando 1:**

AT+GTQSS=gv50,apn,usuario,senha,4,,2,dns.smartgps.com.br,5004,dns.smartgps.com.br,5004,,0,2,0,,FFFF\$

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

---

Demais comandos;

**OBS: Se atente ao nome do rastreador para coloca-lo nos comandos!**

**Comando:** AT+GTOUT=gv50,1,0,0,0,0,0,,0,,,,,FFFF\$ **(Comando de bloqueio)**

**Comando:** AT+GTOUT=gv50,0,0,0,0,0,0,,0,,,,,FFFF\$ **(Comando de desbloqueio)**

**Comando:**

+GTSRI=gv50,4,,2,dns.smartgps.com.br,5004,dns.smartgps.com.br,5004,,0,1,0,0,,FFFF  
**(Configuração para UDP)**

**Comando:** at+gtrto=gv50,3,,,,,ffff\$ **(Reinicia o rastreador)**

**Comando:** AT+GTDIS=gv50,0,2,12,4,,,,,,,,,,,,,FFFF\$ **(Ativar ignição virtual)**

**Comando:** AT+GTFRI=gv50,,,,,,30,,,,,7200,,,,,FFFF\$ **(Configura o tempo de transmissão do rastreador)**

**Comando:** AT+GTDIS=gv50,,,4,,,,,,,,,,,,,FFFF\$ **(Ignição virtual por acelerômetro)**