

# Informações sobre o Queclink GV50

**Porta:** 6004

**Tipo de equipamento:** Básico

## Configuração inicial:

### Configurar APN

AT+GTBSI=gv50,apn,usuario,senha,,,,FFFF\$

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

AT+GTSRI=gv50,1,,1,ese.mine.nu,6004,0.0.0.0,0,,0,0,0,0,,,FFFF\$

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

AT+GTSRI=gv50,1,,1,dns.mine.nu,6004,0.0.0.0,0,,0,0,0,0,,,FFFF\$

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

AT+GTSRI=gv50,1,,1,sc.mine.nu,6004,0.0.0.0,0,,0,0,0,0,,,FFFF\$

### Configurar tempo de transmissão

AT+GTFRI=gv50,1,1,,1,0000,0000,,30,1000,1024,,0,60,0,,,FFFF\$

## Reiniciar o equipamento

at+gtrto=gv50,3,,,,,ffff\$

---

## Modo de configuração com comando único - AL

AT+GTQSS=gv50,apn,usuario,senha,4,,2,ese.mine.nu,6004,ese.mine.nu,6004,,0,2,0,,FFFF\$

## Modo de configuração com comando único - SP

AT+GTQSS=gv50,apn,usuario,senha,4,,2,dns.mine.nu,6004,dns.mine.nu,6004,,0,2,0,,FFFF\$

## Modo de configuração com comando único - SC

AT+GTQSS=gv50,apn,usuario,senha,4,,2,sc.mine.nu,6004,sc.mine.nu,6004,,0,2,0,,FFFF\$

---

## Demais comandos

### Bloquear

AT+GTOUT=gv50,1,0,0,0,0,0,,,,0,,,,,FFFF\$

### Desbloquear

AT+GTOUT=gv50,0,0,0,0,0,0,,,,0,,,,,FFFF\$

### Ativar ignição virtual

AT+GTDIS=gv50,0,2,12,4,,,,,,,,,,,,,FFFF\$

### Ativar ignição virtual por acelerômetro

AT+GTDIS=gv50,,,,4,,,,,,,,,,,,,FFFF\$

---

Revision #19

Created 11 September 2023 09:50:13 by Smartgps

Updated 27 January 2025 13:13:00 by Smartgps