

QUECLINK GV55

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o GV55](#)

Informações sobre o GV55

Porta: 6004

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Configurar APN

AT+GTBSI=gv55,apn,usuario,senha,,,,FFFF\$

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

AT+GTSRI=gv55,1,,1,ese.mine.nu,6004,0.0.0.0,0,,0,0,0,0,,,FFFF\$

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

AT+GTSRI=gv55,1,,1,dns.mine.nu,6004,0.0.0.0,0,,0,0,0,0,,,FFFF\$

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

AT+GTSRI=gv55,1,,1,sc.mine.nu,6004,0.0.0.0,0,,0,0,0,0,,,FFFF\$

Reiniciar o equipamento

at+gtrto=gv55,3,,,,,ffff\$

Configurar tempo de transmissão

AT+GTFRI=gv55,1,1,,1,0000,0000,,30,1000,1024,,0,60,0,,,FFFF\$

Modo de configuração com comando único - AL

AT+GTQSS=gv55,apn,usuario,senha,4,,2,ese.mine.nu,6004,ese.mine.nu,6004,,0,2,0,,FFFF\$

Modo de configuração com comando único - SP

AT+GTQSS=gv55,apn,usuario,senha,4,,2,dns.mine.nu,6004,dns.mine.nu,6004,,0,2,0,,FFFF\$

Modo de configuração com comando único - SC

AT+GTQSS=gv55,apn,usuario,senha,4,,2,sc.mine.nu,6004,sc.mine.nu,6004,,0,2,0,,FFFF\$

Demais comandos:

Bloqueio

AT+GTOUT=gv55,1,0,0,0,0,0,,,0,,,,,FFFF\$

Desbloqueio

AT+GTOUT=gv55,0,0,0,0,0,0,,,0,,,,,FFFF\$

Ativar ignição virtual

AT+GTDIS=gv55,0,2,12,4,,,,,,,,,,,,FFFF\$

Ativar ignição virtual por acelerômetro

AT+GTDIS=gv55,,,4,,,,,,,,,,,,FFFF\$