

# Comandos

Porta: 5004

---

Configuração inicial:

**OBS: Se atente ao nome do rastreador para coloca-lo nos comandos!**

**Comando 1:** AT+GTBSI=gv55,apn,usuario,senha,,,,,FFFF\$ **(Comando APN)**

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

**Comando 2:** AT+GTSRI=gv55,1,,1,dns.smartgps.com.br,5004,0.0.0.0,0,,0,0,0,0,,,FFFF\$  
**(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

**Comando 3:** at+gtrto=gv55,3,,,,,ffff\$ **(Reinicia o rastreador)**

**Comando 4:** AT+GTFRI=gv55,1,1,,1,0000,0000,,30,1000,1024,,0,60,0,,,FFFF\$ **(Configura o tempo de transmissão)**

---

**Modo de configuração com comando único:**

**Comando 1:**

AT+GTQSS=gv55,apn,usuario,senha,4,,2,dns.smartgps.com.br,5004,dns.smartgps.com.br,5004,,0,2,0,,FFFF\$

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

Demais comandos:

**OBS: Se atente ao nome do rastreador para coloca-lo nos comandos!**

**Comando:** AT+GTOUT=gv55,1,0,0,0,0,0,,,0,,,,,FFFF\$ **(Comando de bloqueio)**

**Comando:** AT+GTOUT=gv55,0,0,0,0,0,0,,,0,,,,,FFFF\$ **(Comando de desbloqueio)**

**Comando:**

+GTSRI=gv55,4,,2,dns.smartgps.com.br,5004,dns.smartgps.com.br,5004,,0,1,0,0,,,FFFF

**(Configuração para UDP)**

**Comando:** at+gtrto=gv55,3,,,,,ffff\$ **(Reinicia o rastreador)**

**Comando:** AT+GTDIS=gv55,0,2,12,4,,,,,,,,,,,,,FFFF\$ **(Ativar ignição virtual)**

**Comando:** AT+GTFRI=gv50,,,,,,30,,,,,7200,,,,,FFFF\$ **(Configura o tempo de transmissão do rastreador)**

**Comando:** AT+GTDIS=gv55,,,4,,,,,,,,,,,,,FFFF\$ **(Ignição virtual por acelerômetro)**

---

Revision #8

Created 11 September 2023 10:13:26 by Smartgps

Updated 29 April 2024 20:28:18 by Smartgps