

Comandos

Porta: 5004

Configuração inicial:

OBS: Se atente ao nome do rastreador para coloca-lo nos comandos!

Comando 1: AT+GTBSI=gv55,apn,usuario,senha,,,,,FFFF\$ **(Comando APN)**

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 2: AT+GTSRI=gv55,1,,1,dns.smartgps.com.br,5004,0.0.0.0,0,,0,0,0,0,,,FFFF\$
(Comando para conexão do rastreador na plataforma)

Comando 3: at+gtrto=gv55,3,,,,,ffff\$ **(Reinicia o rastreador)**

Comando 4: AT+GTFRI=gv55,1,1,,1,0000,0000,,30,1000,1024,,0,60,0,,,FFFF\$ **(Configura o tempo de transmissão)**

Modo de configuração com comando único:

Comando 1:

AT+GTQSS=gv55,apn,usuario,senha,4,,2,dns.smartgps.com.br,5004,dns.smartgps.com.br,5004,,0,2,0,,FFFF\$

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Demais comandos:

OBS: Se atente ao nome do rastreador para coloca-lo nos comandos!

Comando: AT+GTOUT=gv55,1,0,0,0,0,0,,,0,,,,,FFFF\$ **(Comando de bloqueio)**

Comando: AT+GTOUT=gv55,0,0,0,0,0,0,,,0,,,,,FFFF\$ **(Comando de desbloqueio)**

Comando:

+GTSRI=gv55,4,,2,dns.smartgps.com.br,5004,dns.smartgps.com.br,5004,,0,1,0,0,,,FFFF

(Configuração para UDP)

Comando: at+gtrto=gv55,3,,,,,ffff\$ **(Reinicia o rastreador)**

Comando: AT+GTDIS=gv55,0,2,12,4,,,,,,,,,,,,,FFFF\$ **(Ativar ignição virtual)**

Comando: AT+GTFRI=gv50,,,,,,30,,,,,7200,,,,,FFFF\$ **(Configura o tempo de transmissão do rastreador)**

Comando: AT+GTDIS=gv55,,,4,,,,,,,,,,,,,FFFF\$ **(Ignição virtual por acelerômetro)**

Revision #8

Created 11 September 2023 10:13:26 by Smartgps

Updated 29 April 2024 20:28:18 by Smartgps