

QUECLINK GV57

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Comandos](#)

Comandos

Porta: 5004

Configuração inicial:

OBS: Se atente ao nome do rastreador para coloca-lo nos comandos!

Comando 1: AT+GTBSI=gv57,apn,login,senha,,,,,FFFF\$ **(Comando de APN)**

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 2: AT+GTSRI=gv57,1,,1,dns.smartgps.com.br,5004,0.0.0.0,0,,0,0,0,,FFFF\$
(Comando para conexão do rastreador na plataforma)

Comando 3: AT+GTFRI=gv57,1,0,,0,0000,0000,,60,1000,1000,,0,3600,,,,,FFFF\$ **(Define tempo de transmissão em segundos, onde 60 é 60s ligado e 3600 é 3600s desligado)**

Comando 4: AT+GTRTO=gv57,3,,,,,FFFF\$ **(Reinicia módulo)**

Demais comandos:

Comando: AT+GTCFG=gv57,gv57,gv57,1,0,,,37,2,,180C,,2,0,86400,0,,,1,15,5,0,FFFF\$
(Configuração Global, pacotes + hodômetro)

Comando: AT+GTOUT=gv57,1,0,0,,,,1,,,,,FFFF\$ **(Comando de bloqueio)**

Comando: AT+GTOUT=gv57,0,0,0,,,,1,,,,,FFFF\$ **(Comando de desbloqueio)**

Comando: AT+GTFRI=gv57,1,0,,0,0000,0000,,20,200,1000,,20,3300,,,,,FFFF\$ **(Configuração de Intervalo de Comunicação (20 Segundos Ignição Ligada, ângulo em 20 Graus e 3300 Segundos Ignição Desligada))**

Comando: AT+GTEPS=gv57,2,1000,28000,2,3,0,0,0,0,1,30,30,,FFFF\$ **(Configuração de bateria externa)**

Comando: AT+GTTOW=gv57,1,5,1,60,0,0,0,0,2,3,2,,,,,FFFF\$ **(Habilitar alarme de reboque)**

Comando: AT+GTRTO=gv57,1,,0,,,,FFFF\$ **(Requisitar posição)**

Comando: AT+GTRTO=gv57,D,,0,,,,FFFF\$ **(Limpar memória Buffer)**

Comando: AT+GTRTO=gv57,2,000000000000000001,3,,,,FFFF\$ **(Requisitar APN, IP e PORTA)**

Comando: AT+GTRTO=gv57,2,000000000000000002,3,,,,FFFF\$ **(Requisitar APN, IP e PORTA)**

Comando: AT+GTRTO=gv57,1,,3,,,,FFFF\$ **(Requisitar latitude e longitude)**

Comando: AT+GTRTO=gv57,6,,3,,,,FFFF\$ **(Consultar ICCID)**

Comando: AT+GTRTO=gv57,8,,3,,,,FFFF\$ **(Requisitar versão do firmware do equipamento)**

Comando: AT+GTRTO=gv57,7,,3,,,,FFFF\$ **(Consulta nível de sinal GSM)**

Comando: AT+GTRTO=gv57,E,07,3,,,,FFFF\$ **(Consulta nível de sinal GSM)**

Comando: AT+GTRTO=gv57,4,,,,,FFFF\$ **(Reseta o equipamento para a configuração de fábrica)**

Comando: AT+GTCFG=gv57,gv57,gv57,,,,,2,,,,,FFFF\$ **(Ativar modo low sleep)**

Comando: AT+GTCFG=gv57,gv57,gv57,,,,,1,,,,,FFFF\$ **(Ativar modo deep sleep)**

Comando: AT+GTCFG=gv57,gv57,gv57,,,,,0,,,,,FFFF\$ **(Desativa o modo deep sleep)**

Comando: AT+GTCFG=gv57,gv57,gv57,1,0,,,,,FFFF\$ **(Habilita hodômetro)**

Comando: AT+GTCFG=gv57,gv57,gv57,1,0,,,,,FFFF\$ **(Desabilita hodômetro)**

Comando: AT+GTCFG=gv57,gv57,gv57,1,X,,,,,FFFF\$ **(Seta o valor do hodômetro)**

Comando: AT+GTHMC=gv57,1,00000:00:00,,,,,FFFF\$ **(Define o valor do horimetro (HHHH:MM:SS))**

Comando: AT+GTHMC=gv57,0,,,,,FFFF\$ **(Desabilita horimetro)**

Comando: AT+GTDOG=gv57,1,60,1,0200,,1,0,,60,60,30,FFFF\$ **(Reinicio automatico, todo dia às 23hrs)**

Comando: AT+GTPDS=gv57,1,278,,,,,FFFF\$ **(Configura a lógica de informações no pacote)**

Comando: AT+GTTOW=gv57,1,5,2,600,0,0,0,0,2,3,2,,,,,FFFF\$ **(Configuração de reboques para carros e motos)**

Comando: AT+GTSPD=gv57,1,100,120,60,300,0,0,0,0,,,,,FFFF\$ **(Habilitar configuração de excesso de velocidade)**

Comando: AT+GTSPD=gv57,0,0,0,60,300,0,0,0,0,,,,,FFFF\$ **(Desabilitar configuração de excesso de velocidade)**

Comando: AT+GTIDL=gv57,1,5,5,100,,,,,0,0,0,0,,,,,FFFF\$ **(Habilitar configuração de motor ocioso)**

Comando: AT+GTIDL=gv57,0,5,5,100,,,,,0,0,0,0,,,,,FFFF\$ **(Desabilitar configuração de motor ocioso)**

Comando: AT+GTHBM=gv57,1,,,100,36,23,,60,36,23,,,36,23,,0,0,0,0,,,,,FFFF\$ **(Configuração de comportamento de motorista)**

Comando: AT+GTJDC=gv57,1,29,,10,90,60,,0,0,0,0,,FFFF\$ **(Habilitar detecção de jamming)**

Comando: AT+GTJDC=gv57,0,29,,10,90,60,,0,0,0,0,,FFFF\$ **(Desabilitar detecção de jamming)**

Comandos:

AT+GTSOS=gv57,1,1,,0,-1,0,0,,,,,FFFF\$

AT+GTDIS=gv57,,,,,1,10,5,,,,,,,,,FFFF\$

(Habilitar botão do panico na entrada 2)

Comando: AT+GTOUT=gv57,0,0,0,,,,1,,,,,FFFF\$ **(Conferir status da saída)**

Comandos:

AT+GTDIS=gv57,0,5,,0,,0,1,1,,,,,,,,,FFFF\$

AT+GTRTO=gv57,3,,,,,FFFF\$

(Habilita a ignição pelo fio pós chave)

Comandos:

AT+GTDIS=gv57,0,10,,1,,0,1,1,,,,,,,,,FFFF\$

AT+GTVMS=gv57,1,,,0,FFFF\$

AT+GTSSR=gv57,1,2,1,5,0,,,,,FFFF\$

AT+GTGAM=gv57,1,1,5,10,60,60,,,,,FFFF\$

AT+GTTOW=gv57,0,10,1,300,0,0,0,0,2,3,2,,,,,,,,,FFFF\$

AT+GTRTO=gv57,3,,,,,FFFF\$

(Habilita ignição virtual por movimento)

Comandos:

AT+GTDIS=gv57,0,10,,2,,0,1,1,,,,,,,,,FFFF\$

AT+GTVVS=gv57,13500,600,10,1,10,FFFF\$

AT+GTVMS=gv57,2,,,,0,FFFF\$

AT+GTTOW=gv57,0,10,1,300,0,0,0,0,2,3,2,,,,,,,,,FFFF\$

AT+GTRTO=gv57,3,,,,,FFFF\$

(Habilita ignição virtual por tensão)

Comandos:

AT+GTDIS=gv57,0,10,,4,,0,1,1,,,,,,,,,FFFF\$

AT+GTAVS=gv57,120,60,,,,FFFF\$

AT+GTVMS=gv57,4,,,,0,FFFF\$

AT+GTGAM=gv57,1,1,5,10,60,60,,,,,FFFF\$

AT+GTTOW=gv57,0,10,1,300,0,0,0,0,2,3,2,,,,,,,,,FFFF\$

AT+GTRTO=gv57,3,,,,,FFFF\$

(Habilita ignição virtual por acelerômetro)

Comando: AT+GTEPS=gv57,2,250,250,1,1,0,0,0,0,1,0,0,10,FFFF\$ **(Habilita alarme de tensão externa)**

Comando: AT+GTACJ=gv57,1,1,1,30,6,1,10,,,3,1,0,0,0,0,,,,FFFF\$ **(Habilita anti-furto sem bloqueio)**

Comando: AT+GTCFG=gv57,gv57,gv57,1,0,,,37,2,,2180F,,2,0,86400,0,,,1,15,5,0,FFFF\$ **(Desabilita pacote "Mudança no estado de movimento")**

Comando: AT+GTEPS=gv57,2,**6000,28000**,2,3,0,0,0,0,1,0,0,10,FFFF\$ **(Calibrar alimentação externa -Tensão mínima e tensão máxima em milivolts, respectivamente)**