

Informações sobre o Queclink GV75

Porta: 6004

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

AT+GTQSS=gv75,apn,login,senha,4,,2,ese.mine.nu,6004,ese.mine.nu,6004,,0,2,0,,FFFF\$

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

AT+GTQSS=gv75,apn,login,senha,4,,2,dns.mine.nu,6004,dns.mine.nu,6004,,0,2,0,,FFFF\$

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

AT+GTQSS=gv75,apn,login,senha,4,,2,sc.mine.nu,6004,sc.mine.nu,6004,,0,2,0,,FFFF\$

Reiniciar equipamento

AT+GTRTO=gv75,3,,,,,,FFFF\$

Revision #8

Created 25 March 2024 13:24:27 by Smartgps

Updated 27 January 2025 13:12:39 by Smartgps