

# Comandos

Porta: 5196

---

## Configuração inicial:

- O seguinte equipamento deve ser configurado via cabo

- protocolo UDP
- O equipamento deve ser cadastrado com o ID e deve-se adicionar 00 na frente do ID

Caso precise baixar o configurador acesse: <https://www.mportal.com.br/produtos/rst-mini#specification>

---

Revision #7

Created 11 October 2023 12:06:52 by Smartgps

Updated 11 June 2024 13:02:24 by Smartgps