

Informações sobre o RST Mini

Porta: 6196

Tipo de equipamento: intermediário

Configuração inicial:

O seguinte equipamento deve ser configurado via cabo

- protocolo UDP
- O equipamento deve ser cadastrado com o ID e deve-se adicionar 00 na frente do ID

DNS a ser utilizado:

ese.mine.nu - AL

dns.mine.nu - SP

sc.mine.nu - SC

Caso precise baixar o configurador acesse: <https://www.mportal.com.br/produtos/rst-mini#specification>

Revision #12

Created 11 October 2023 12:06:52 by Smartgps

Updated 7 February 2025 16:29:37 by Smartgps