

S116 MINI

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o S116 Mini](#)

Informações sobre o S116 Mini

Porta: 5023

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

```
server,8520,ese.mine.nu,5023#
```

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

```
server,8520,dns.mine.nu,6023#
```

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

```
server,8520,sc.mine.nu,5023#
```

Configurar APN

```
apn,apn,usuário,senha#
```

Configurar o fuso horario

```
gmt,w,0#
```

Configurar tempo de transmissão com a ignição ligada

timer,30#

Configurar tempo de transmissão com a ignição desligada

static,7200#