

# Informações sobre o S116 Mini

**Porta:** 5023

**Tipo de equipamento:** Básico

---

## Configuração inicial:

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

```
server,8520,ese.mine.nu,5023#
```

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

```
server,8520,dns.mine.nu,6023#
```

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

```
server,8520,sc.mine.nu,5023#
```

### Configurar APN

```
apn,apn,usuário,senha#
```

### Configurar o fuso horario

```
gmt,w,0#
```

## **Configurar tempo de transmissão com a ignição ligada**

timer,30#

## **Configurar tempo de transmissão com a ignição desligada**

static,7200#

---

Revision #11

Created 14 September 2023 10:26:49 by Smartgps

Updated 22 January 2025 12:09:57 by Smartgps