

# SL-44

☐☐ Tecnologia - 4G

- [Informações sobre o SL-44](#)

# Informações sobre o SL-44

**Porta:** 4999

**Tipo de equipamento:** Básico

---

## Configuração inicial:

### Configurar APN

APN,apn,usuario,senha#

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

SERVER,1,ese.mine.nu,4999,0#

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

SERVER,1,dns.mine.nu,4999,0#

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

SERVER,1,sc.mine.nu,4999,0#

### Tempo de transmissão

TIMER,30,3600#

### Configura fuso horario

GMT,W,0,0#

---

## Demais comandos:

### Modos de bloqueio:

RLYMD,0# - Se velocidade for menor que 20km/h, sinal bom de GPS/GPRS e dados gravados na memória

RLYMD,1# - Se velocidade for menor que 20km/h e dados gravados na memória

RLYMD,2# - Qualquer condição

RLYMD,3# - Se velocidade for menos que 20km/h e bom sinal de GPS/GPRS

### Ativa o bloqueio progressivo

RLYMD7,ON#

### Desativa o bloqueio progressivo

RLYMD7,OFF#

### Bloquear veículo

RELAY,1#

### Desbloquear veículo

RELAY,0#

### Verificar estado do bloqueio

RELAY#