

Informações sobre o SL-44

Porta: 4999

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Configurar APN

APN,apn,usuario,senha#

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

SERVER,1,ese.mine.nu,4999,0#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

SERVER,1,dns.mine.nu,4999,0#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

SERVER,1,sc.mine.nu,4999,0#

Tempo de transmissão

TIMER,30,3600#

Configura fuso horario

GMT,W,0,0#

Demais comandos:

Modos de bloqueio:

RLYMD,0# - Se velocidade for menor que 20km/h, sinal bom de GPS/GPRS e dados gravados na memória

RLYMD,1# - Se velocidade for menor que 20km/h e dados gravados na memória

RLYMD,2# - Qualquer condição

RLYMD,3# - Se velocidade for menos que 20km/h e bom sinal de GPS/GPRS

Ativa o bloqueio progressivo

RLYMD7,ON#

Desativa o bloqueio progressivo

RLYMD7,OFF#

Bloquear veículo

RELAY,1#

Desbloquear veículo

RELAY,0#

Verificar estado do bloqueio

RELAY#

Revision #14

Created 11 October 2023 12:07:10 by Smartgps

Updated 3 February 2025 19:56:21 by Smartgps